



INSTRUKCJA MONTAŻU SIODEŁKA TLO

* TYLKO DO UŻYTKU W ROWERACH SZOSOWYCH

* MAKSYMALNA WAGA JEŹDZCY: 100kg

Aby w pełni wykorzystać możliwości swojego siodełka TLO z włókna węglowego, pamiętaj o następujących kwestiach:

- Nigdy nie podnoś ani nie zawieszaj roweru za górną część siodełka. Szyny są zintegrowane z obudową na całej długości poprzez wiązanie strukturalne przygotowane tak, aby wytrzymać wszystkie siły skierowane w górę i zgięcia i skręcenia w dół i nie są do tego przeznaczone.
- Nigdy nie zostawiaj roweru opartego o ścianę lub płot. W takich sytuacjach rower się przewraca
- na bok i najbardziej istotne elementy, a mianowicie siodełko i kierownica, ulegają uszczerbkom przez uderzenie (gdy kierownica się obraca, siodełko otrzymuje największy cios). Jeśli tego nie masz gdzie zostawić rower, lepiej położyć go na ziemi.
- Nigdy nie przejeżdżaj rowerem przez dziury, garby lub jakąkolwiek nawierzchnię w złym stanie, gdy całkowicie siedzisz na rowerze. W takich okolicznościach należy zmniejszyć nacisk na siodełko lub pedały na stojąco.
- Należy zawsze ściśle przestrzegać zaleceń montażowych producenta.
- Przestrzegaj wartości momentu obrotowego wskazanych przez producentów sztycy podsiodłowej.
- Jeśli to możliwe, wybieraj kompatybilną sztycę, najlepiej z łącznikami odpornymi na włókno węglowe, ale nigdy nie używaj aluminiowego „półksiężycy”. Wiele marek zdecydowało się na system „półksiężycy” w aluminium, ale na szynach karbonowych działa jak gilotyna. Im większa powierzchnia styku między szynami a sztycą, tym lepiej.
- Nigdy nie próbuj naprawiać uszkodzonego siodełka. Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzane przez Schmolke-Carbon.
- Do mycia siodełka nigdy nie używaj żadnych rozpuszczalników. Powierzchnia lakieru poliuretanowego która chroni siodełko jest przygotowana na promieniowanie słoneczne i normalne zużycie spowodowane tarcieniem o spodenki. Zawsze należy przeprowadzić czyszczenie tego materiału wodą i nigdy rozpuszczalnikami (acetone, rozcieńczalnikiem, benzyną itp.).

GWARANCJA:

Gwarancja obejmuje: wszelkie pęknięcia lub pęknięcia, które mogą wystąpić w dowolnym miejscu podczas prawidłowego użytkowania siodełka na okres dwóch lat (24 miesięcy) od daty zakupu. Nie naprawiamy siodełek i jeżeli w okresie gwarancyjnym pojawi się usterka, uszkodzoną część wymienimy na nową.

Gwarancja nie obejmuje: kolizji, wypadków, silnych uderzeń, upadków na siodełko, nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania lub nieprawidłowego montażu.